

LinTec Combischakt Typ VS-WC-Modul

Installationsanvisning

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. LinTec Combisystem AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och denna monteringsanvisning följs.



Montering avlopprör

Vid sidoansluten WC-stol görs avloppsavsättning c/c ca 205 mm över underkant schakt / färdigt golv. Montera avloppsklammerna på fästblecken och fäst med kilar i ramstolpen. Montera avloppsröret och drag åt rörklammarna.

Montering vattenrör

Montera vattenrören. Vid anslutning till modul är avsättningshöjden in till modulen 950 över golv. Montera klammerflaggan och lås med en kil. Vik klammerbanden runt stamrören och drag åt banden med skruven.

Rörutgångar

Rörutgångar finns upp till och ned till åt två håll. Använd de C-formade urtagen för att säkra att rörens läge blir rätt i förhållande till frontens urtag. Lås rören med buntband.

OBS !

Kontrollera med en rätskiva efter rörmontage att inte någon stolpe blivit krokig

