

LinTec Combischakt Typ VS

Installationsanvisning

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. LinTec Combisystem AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och denna monteringsanvisning följs.



Montering avloppsrör

Avloppsavsättning för golvbrunn görs i bjälklag eller i undertak. Vid montering av golvbrunn skall underkant schakt vara lika färdigt golv.

Montera avloppsklammerna på fästblecken och fäst med kilar i ramstolpen.

Montera avloppsröret och drag åt rörklamrarna .

Montering vattenrör

Montera vattenrören.

Montera klammerflaggan och lås med en kil. Vik klammerbanden runt stamrören och drag åt banden med skruven.

Rörutgångar

Rörutgångar finns upptill och nedtill åt två håll. Använd de C-formade urtagen för att säkra att rörens läge blir rätt i förhållande till frontens urtag. Lås rören med buntband. Rörutgångar vid golv kan göras på c/c 160, 200, 240 eller 280 mm över färdigt golv.

OBS !

Kontrollera med en rätskiva efter rörmontage att inte någon stolpe blivit krokig

